



Caractéristiques du Câble de Réglage SELVE

Réf. 290103 290106 290109 290690 290100 290101
290111 290112 290107 290108



F



Consignes d'utilisation du Câble de Réglage :

Ce câble de réglage est exclusivement réservé à la mise en route,
ainsi qu'au réglage des moteurs SELVE.

Veuillez respecter les consignes du "Mode d'Emploi" des différents moteurs.

Débrancher le câble de réglage dès que le réglage est effectué.

Pour la mise en service:



Attention!

Les travaux d'électricité et les connexions électriques ne peuvent être
effectués que par un électricien qualifié.

Les règlements en vigueur pour les installations électriques doivent être
respectées et suivies.

La tension d'alimentation doit être débranché avant l'installation.

Protégez le Câble de Réglage de l'humidité.

Veillez à bien utiliser le type de câble qui correspond au moteur : 4 ou 5 Fils-conducteurs. Sur le bornier de raccordement, faites correspondre les couleurs des fils du moteur avec celles du câble de réglage.

