DELTA DORE

Pack TYBOX 5000


DE Bedienungsanleitung




Zusammensetzung

Ihr **PACK** besteht aus:

- 1 Smart Home-Bedieneinheit TYBOX 5000
- 1 Smart Home-Schnittstelle mit Steckverbinder TYDOM Home



Room unit




Display

Auswahl der Betriebsart

Einstelltasten

Display



① Wärmeanforderung
② Aus
③ Ein
④ Frostschutzbetrieb
⑤ Meldung „Batterie schwach“
⑥ Temperatur (korrigierter bzw. gemessener Wert)

Inhalt

DE

1/ Verwendung 4

2/ Steuern Sie Ihre Heizung über die TYDOM-App. 5

3/ Programmieren Sie Ihre Heizung über die TYDOM-App. 7

4/ Batterien ersetzen 8

5/ Hilfe 9


1/ Verwendung

❶ Drücken Sie auf eine Taste, um das Display einzuschalten.
Der aktuelle Modus wird angezeigt:
ON = Ein
⏻ = Aus
❄ = Frostschutz
Drücken Sie für die Änderung auf Mode.

❷ Drücken Sie in der Betriebsart ON auf + oder -, um die Solltemperatur anzuzeigen und zu ändern.

❸ Drücken Sie auf Mode oder warten Sie 5 Sekunden, um zu verlassen.

Beim Wechseln von der Betriebsart ⏻ auf ON, wird der Sollwert auf den Standardwert zurückgesetzt: 20 °C.




2/ Steuern Sie Ihre Heizung über die TYDOM-App.


DE



❶ Wählen Sie auf dem Startbildschirm „Heizung“.



❷ Wählen Sie den Raum, für den Sie die Temperatur ändern möchten.



❸ Gleiten Sie mit dem Finger vertikal über den Bildschirm, um die Temperatur zu ändern.

3/ Programmieren Sie Ihre Heizung über die TYDOM-App.

DE

Ein Moment beansprucht meistens mehrere Smart Home-Geräte. Geben Sie an, wie Sie diese aktivieren möchten und programmieren Sie die Auslösezeit des Momentes, das Sie soeben erstellt haben. Wählen Sie bei der Erstellung Ihrer Momente den gewünschten Komfort. Programmieren Sie beispielsweise um 7:00 Uhr mit dem Wecker das Öffnen der Rollläden und erhöhen Sie die Raumtemperatur am Heizsystem.

❶ Öffnen Sie die TYDOM-App und tippen Sie oben links im Bildschirm auf „Menü“, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

❷ Tippen Sie auf „Prog“ unter dem Bildschirm, um auf die Programmierung Ihrer Produkte zuzugreifen. Es wird der Kalender der nächsten 3 Tage auf dem Smartphone angezeigt. Sie können die Anzeige vergrößern oder den Kalender verschieben.
Auf einem Tablett wird der Kalender über 7 Tage angezeigt.

❸ Tippen Sie auf eine Zone einer Tageszeit, für die Sie einen Moment erstellen möchten oder tippen Sie auf „+“, um den Erstellungsbildschirm anzuzeigen.


❹ Wählen Sie einen eindeutigen Namen mit Farbe, um das Element auf dem Kalender einfacher erkennen zu können.

❺ Wählen Sie die Startuhrzeit.


❻ Kopieren Sie Ihren erstellten Moment auf mehrere bzw. alle Tage.

❼ Wählen Sie die zu steuernden Produkte (Heizung).


❽ Stellen Sie die gewünschte Temperatur für den programmierten Moment ein.



❷




❸






❹ ❺ ❻




❼




❽

4/ Batterien ersetzen

Auf dem Display erscheint das Symbol .
Die Batterien sind leer. Wechseln der Batterien.








2 x 1,5V - AAA LR03

5/ Hilfe

Beim Drücken auf eine Taste wird „----“ angezeigt.
Der Zugriff auf die Einstellungen ist gesperrt.



CE

www.deltadore.com

2705336 Rev.01