DELTA DORE

TYBOX 5000

DE Drahtgebundenes Raumthermostat



DE Bedienungsanleitung

INHALT

DE

1/ Beschreibung 4

2/ Verwendung 5


3/ Batterien ersetzen 7

4/ Hilfe 7


5/ Optionen 8

1/ BESCHREIBUNG

Bedieneinheit



Display




1. Betriebsfreigabe
2. Frostschutzmodus
3. AUS
4. Heizanfrage
5. Meldung leerer Batterien
6. Temperatur

2/ VERWENDUNG


1. Drücken Sie auf eine Taste, um das Display einzuschalten.
   Der aktuelle Modus wird angezeigt:
   ON = Ein
   ⏻ = Aus
   ❄ = Frostschutz
   Drücken Sie für die Änderung auf mode.

2. Drücken Sie in der Betriebsart ON auf + oder -, um die Solltemperatur anzuzeigen und zu ändern.



2/ BENUTZUNG

❸ Drücken Sie auf mode oder warten Sie 5 Sekunden, um zu verlassen.



Beim Wechseln von der Betriebsart ⏻ auf ON, wird der Sollwert auf den Standardwert zurückgesetzt: 20 °C.


3/ BATTERIEN ERSETZEN

Auf dem Display erscheint das Symbol 🪫.
Die Batterien sind leer. Wechseln der Batterien.



4/ HILFE

Beim Drücken auf eine Taste wird „----“ angezeigt. Der Zugriff auf die Einstellungen ist gesperrt.
Wenden Sie sich an die Person, die für die Installation zuständig ist oder die Installation durchgeführt hat.



DE

5/ OPTIONEN

Zuordnung an eine Smart-Home-Box

Ihre Tybox 5000 kann, bei der Zuordnung mit einer Smart Home-Box, als Smart Home-Thermostat verwendet werden. Steuerung aus der Ferne und Programmierung über ein Tablett bzw. Smartphone mit der Delta Dore-App.

Zuordnung mit einem Öffnungsmelder

Wenn ein Öffnungsmelder (z. B.: Fenster) der Tybox 5000 zugeordnet wurde, schaltet die Heizung automatisch bei der Erfassung eines offenen Fensters in den Frostschutzbetrieb um.

CE

www.deltadore.com

07/26

2704642 Ver.04