

M56F152

Einstellschalter für Motore mit Elektronischer Endabschaltung, mit Serviceklemme
- auch geeignet für SMI

GEIGER
Antriebstechnik GmbH



Bestellinformation


Artikel-Nr.	M56F152
Kurzbeschreibung	Einstellschalter
VPE	1 Stück
Gewicht	ca. 680 gr.

Technische Daten

Einsatzgebiet	zur Einstellung von Motoren mit elektronischer Endabschaltung, auch SMI (für SMI erforderlich: Adapter M56E658)
Länge der Leitungen	je ca. 1,8m
Merkmal	mit Service-Klemme
Hinweis	Kann mittels Adapter Art.-Nr. M56E658 um »Hirschmann STAK4-Kupplung« ergänzt werden.

Weitere Informationen zum diesem Einstellschalter / Einstellkabel:
siehe Einstellanleitung auf den nachfolgenden Seiten!

5 adrig



© 2021 Geiger Antriebstechnik GmbH
technische Änderungen vorbehalten

Geiger Antriebstechnik GmbH • Heunwiese 14 • 35759 Driedorf


Tel: +49 (0)2775 9409-0 • Fax: +49 (0)2775 9409-29 • info@geiger-antriebe.de • www.geiger-antriebe.de

Einstellschalter

M56F152 (D)

M56F153 (CH)

Einstellanleitung



DE

Konformitätserklärung

Aktuelle Konformitätserklärungen finden Sie unter www.geiger.de

Entsorgungshinweis

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwendbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu!

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Elektronik-Geräte und Batterien dürfen gemäß EU-Richtlinien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für die Rückgabe nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme.

Einstellschalter ...

... für Jalousieantriebe GJ56..e (außer e1-e4) und den Antrieben SOLIDline Easy (GU45..E01), SoftPlus/SoftZero/SoftZero-55/SoftPlus-DG (GU45..E02), SoftReverse (GU45..E06), SoftLock (GU45..E07) und SoftPlus-Qi (GU45..E09).

Anschluß des Einstellschalters

Für die Einstellvorgänge kann der Einstellschalter M56F152/M56F153/M56F154 verwendet werden. Bei Bedarf das Adapterkabel mit Serviceklemmen M56B265 verwenden.



Die Arbeiten mit den Serviceklemmen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.




Information: Die Programmier-Taste entspricht der gleichzeitigen Betätigung der AUF- und AB-Taste.

Anschluß für mechanischen und elektronischen Motoren




ACHTUNG! BEI MECHANISCHEN MOTOREN DARF DIE PROGRAMMIER-TASTE NICHT BETÄTIGT WERDEN!




Anschluß für Funk-Motoren.



Achtung! Die Programmierung der Endlagen erfolgt über den Handsender!



Anschluß nur für SMI-Motoren



SICHERHEITSHINWEIS: Vor dem Öffnen des Gehäuses ist unbedingt der Netzstecker vom Stromnetz zu trennen. Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft geöffnet werden.

GEIGER-Antriebe GJ56..e und SOLIDline



Hinweis: bitte entnehmen Sie das Vorgehen für das Einstellen der Endlagen und das Verändern der Kraftstufen der Bedienungsanleitungen der entsprechenden Motoren.

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Service-Team unter +49 (0) 7142 938-333 gerne zur Verfügung.

GEIGER
PARTNER DER SONNE

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: +49 (0) 7142 938-0
Telefax: +49 (0) 7142 938-230
E-Mail: info@geiger.de
Internet: www.geiger.de

