

Technische Information für Selve Einstellkabel

Art.-Nr. 290103 290106 290109 290690 290100 290101
290111 290112 290107 290108

D



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Einstellkabel ist ausschließlich für Inbetriebnahme- und Einstellarbeiten mit Selve-Antrieben zu verwenden.

Bitte beachten Sie die original Montage- und Betriebsanleitung des jeweiligen Antriebes.

Das Einstellkabel ist nach der Inbetriebnahme zu entfernen.

Für die Inbetriebnahme:



Vorsicht!

Elektroarbeiten und elektrische Anschlüsse dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die geltenden Vorschriften für die Elektroinstallation sind zu beachten und einzuhalten. Vor Montage ist die Stromzuführung spannungsfrei zu schalten.

Das Einstellkabel vor Feuchtigkeit schützen!

Verwenden Sie je nach Antriebstyp ein Einstellkabel mit vier oder fünf Anschlussklemmen und verbinden Sie die Anschlusslitzen des Antriebes farbengleich mit denen des Einstellkabels.

