

## SELVE Home Server 2 und 3 – unterstützte Homematic IP Geräte

<b>Licht und elektrische Verbraucher</b>	
<b>Gerät/Sensor</b>	<b>HmIP-Artikelnummer</b>
Dimmer Steckdose – Phasenabschnitt (SCHUKO), HmIP-PDT	150327
Dimmaktor für Markenschalter – Phasenabschnitt, HmIP-BDT	143166
Dimmaktor Unterputz – Phasenabschnitt, HmIP-FDT	150609
Schaltsteckdose (SCHUKO), HmIP-PS *	141836
Schaltsteckdose (SCHUKO), HmIP-PS-2	157338
Schalt-Mess-Steckdose (SCHUKO), HmIP-PS *	140666
Schalt-Mess-Steckdose (SCHUKO), HmIP-PS-2	157337
Schalt-Mess-Steckdose (Pin-Earth) (FR/PL), HmIP-PS-PE	150006
Schalt-Mess-Steckdose (CH), HmIP-PS-CH	150009
Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter, HmIP-BSM	142720
Schaltaktor für Hutschienenmontage – 1-fach, HmIP-DRSI1	154684
Schaltaktor mit Tastereingang, HmIP-FSI16	154686
Hutschienenaktor, HmIP-DRSI4	154431
Wandtaster 2-fach, HmIP-WRC2	140665
Wandtaster 6-fach, HmIP-WRC6	142308
Schlüsselbundfernbedienung, HmIP-KRC4	140740
Schaltplatine, HmIP-PCBS	150776
Kontakt-Schnittstelle, HmIP-SCI1	153489
<b>Sicherheit</b>	
<b>Gerät/Sensor</b>	<b>HmIP-Artikelnummer</b>
Fenster und Türkontakt – mit Magnet, HmIP-SWDM-2	151363
Fenster und Türkontakt – optisch, HmIP-SWDO	140733
Fenster und Türkontakt – verdeckter Einbau, HmIP-SWDO-I	151039
Fenstergriffsensor, HmIP-SRH	142800
Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen, HmIP-SMI	142722
Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – außen (weiß), HmIP-SMO *	142809
Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – außen (anthrazit), HmIP-SMO-A *	150320
Alarmsirene, HmIP-ASIR-2	153825
Rauchmelder mit Q-Label, HmIP-SWSD	142685
Präsenzmelder, HmIP-SPI	150587
Lichtsensor, HmIP-SLO	151566
<b>Heizung</b>	
<b>Gerät/Sensor</b>	<b>HmIP-Artikelnummer</b>
Heizkörperthermostat Evo, HmIP-eTRV-E	155105
Heizkörperthermostat Evo, silber, HmIP-eTRV-E-S	156650
Heizkörperthermostat, HmIP-eTRV-2	140280
Heizkörperthermostat basic, HmIP-eTRV-B-2	153412
Heizkörperthermostat kompakt, HmIP-eTRV-C-2	155648
Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor, HmIP-WTH-2	143159
Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor, HmIP-WTH-1	156669
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display – innen, HmIP-STHD	150180
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – innen, HmIP-STH	150181
Wandthermostat mit Schaltausgang, HmIP-BWTH	150628

Garagentore	
Gerät/Sensor	HmIP-Artikelnummer
Funk-Modul für Novoferm- und Tormatic-Antriebe ab Baujahr 2016	250205
Modul für Hörmann-Antriebe HmIP-MOD-HO	153986

\* Nicht mehr im Homematic IP Lieferprogramm.

Ab Selve Home Server 2 Firmware 1.12.5

Ab Selve Home Server 3 Konfiguration 1.8.27

Empfohlene Bezugsquelle für Homematic IP-Produkte: [www.elv.de](http://www.elv.de)

Stand: 16.04.2025