

Technik Datenblatt

MWG Innentemperatur

Der SonnenLichtManager



Der Messwertgeber Innentemperatur erfasst die Innentemperatur. Die Informationen werden an die Zentrale weitergeleitet, die die Daten mit den Grenzwerten abgleicht und gegebenenfalls reagiert.

Wohlfühlklima

Wohl temperierte Innenräume: Sonnenschutzprodukte schließen bei Grenzwertüberschreitung für die Innentemperatur automatisch – auch wenn niemand zuhause ist.

Individuell

Durch die Messwerterfassung im Innenraum kann eine Zentrale den Komfort und die individuellen Bedürfnisse der Nutzer mit Automatikfunktionen für Sonnenschutz, Lüftung und Klima sicherstellen.

Regulierend

Temperaturautomatik: Abhängig von der Raumtemperatur kann eine Zentrale Rollläden oder Außenjalousien automatisch schließen und ein Aufheizen der Räume verhindern.



Bestellnummer

Artikelnummer 628146

Technische Informationen

Schutzart IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Messwertgeber zur innentemperaturabhängigen Steuerung von Sonnenschutzprodukten

Produkteigenschaften

- Erfassung von
 - Innentemperatur
- Auswertung/Anzeige der Daten in der angeschlossenen Sonnenschutzzentrale

Technische Daten

Maße

Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	28 mm

Produktmerkmale

Schutzart	IP 30
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 V DC
Innentemperatur	-25 - 75 °C

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

MWG Innentemperatur

